

Guía de Referencia - Teclado de aparato telefónico

Realizar llamadas externas	Llamadas a Números Fijos y Celulares dentro del Territorio Mexicano	Digite 9 + Cod. Area+Número *Luego del 9 siempre deberán ser en total 10 dígitos.
	Llamadas internacionales	Digite 9 + 011 + Código de país + Código de ciudad + Número.
Menú correo de voz	Grabar saludo	*95
	Excluir Saludo	
	Modificar saludo	
	escuchar mensajes	
	Cambiar contraseña	
	Dejar mensaje sin llamar al interno	*95 + interno
	transferencia de una llamada activa a contestador de un interno	#3 + interno

Llamada en espera	Activar llamada en espera	*71
	Desactivar llamada en espera	*70
Transferencia de llamadas sin notificación	Transferencia a interno	#1 ,esperar tono luego marcar interno
	Transferencia a número externo	#1 ,esperar tono luego marcar 9 + número externo
Transferencia de llamadas con notificación	Transferencia a interno	*2 ,esperar tono luego marcar interno
	Transferencia a número externo	*2,esperar tono luego marcar 9 + número externo
Captura de llamada	Llamada entrante	*21
	Llamada entrante a un interno específico	*21 + interno
Dejar en espera una llamada	Dejar una llamada en espera	#2
	Retomar la primera llamada en espera	*221
	Escuchar mensaje que informa posición de una llamada	*225
	Retomar una llamada que está en una posición conocida	*225 + posición

	Capturar la última llamada puesta en espera	*229
No molestar	Activar	*78
	Desactivar	*79
Identificador de llamadas externas	Activar	*65
	Desactivar	*85